

7 Leagueboot[®]
PRO



MODE D'EMPLOI

Copyright par Future Tech Stiksl Handels KG
www.7leagueboot.fr

Contenu:

1. Règlement sur la Sécurité

- 1.1. Pour votre sécurité
- 1.2. Responsabilité limitée
- 1.3. Utiliser selon les directives

2. Description Technique

3. Comment Utiliser vos 7leagueboot

- 3.1. Où aller sauter
- 3.2. Se préparer à sauter
- 3.3. Trucs et astuces

4. Entretien

5. Termes de la Garantie

Félicitations !

Vous venez d'acheter un équipement sportif de haute technologie.

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, l'état de l'art des procédés technologiques et l'engagement continu à la perfection technique, nous avons réussi à développer et construire une nouvelle génération de l'appareil pour sauter. La capacité de sauter incroyablement haut et se déplacer à une vitesse incroyable n'a jamais été vu dans le monde du spectacle ... jusqu'à maintenant!

Profitez de la hauteur et la vitesse incroyable à votre disposition avec vos nouvelles échasses 7leagueboot Pro !

Pour utiliser ce produit de façon bien sécurisée, vous devez vous conformer à ce qui suit :

Lire le manuel en entier avant d'utiliser votre 7leagueboots et suivre tous les conseils donnés. Le manuel contient des avertissements et consignes de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit. Vous devez toujours respecter et s'engager à respecter ces règlements afin de garantir votre sécurité et celle de tiers près de chez vous lors de la formation. Conserver le manuel après avoir lu les instructions en vue de trouver des réponses aux questions récurrentes.

1. Règlement sur la Sécurité

1.1. Pour votre sécurité :

- Ne pas sauter sans porter l'équipement de sécurité pour protéger vos genoux, les coudes et les poignets. L'utilisation d'un casque est également fortement conseillée afin d'éviter toute possibilité de transmission des chocs au cerveau en cas de chute sur une surface dure.
- Vous devez vous entraîner en fonction de votre état physique ou de l'expérience de l'exercice. N'en faites pas trop !
- Ne pas utiliser les 7leagueboot si vous avez actuellement une fracture, entorse ou un autre type de restriction physique ou mentale.
- Vous devez vous réchauffer avant de commencer à sauter.
- Avant d'utiliser les 7leagueboot, vérifiez avec votre médecin s'il considère votre état physique d'être adéquat pour l'entraînement dans ce sport en particulier (il est extrêmement physique).
- Réchauffer lentement pour éviter les blessures.
- Utilisez vos 7leagueboot que dans des températures comprises entre 5 à 30 °c.
- Utilisez vos 7leagueboot seulement sur la plaine, les surfaces sèches ainsi que adhérentes.
- Utilisez vos 7leagueboot que dans des lieux sans les obstacles qui, pour vous, pourraient être dangereux.
- N'essayez pas de modifier vos 7leagueboot car elle peut entraîner des dommages de votre équipement.
- Nettoyer le produit après chaque utilisation. Enlèvement de la poussière et la saleté ainsi que l'humidité et de taches d'humidité pour garantir un fonctionnement parfait ainsi qu'une durée de vie du produit beaucoup plus étendue, et une valeur d'occasion plus élevée.
- Le 7leagueboot est un produit de haute qualité strictement conçu pour être utilisé par des personnes dans des fourchettes de poids spécifique (voir 1.3. Utiliser comme indiqué).
- Pour éviter les blessures, vous devez garder vos 7leagueboot et l'ensemble du matériel en bon état.

1.2. Responsabilité Limité

- Utilisez vos 7leagueboot dans le cadre de chaque type de modèle (voir 1.3. Utiliser comme indiqué).
- FutureTech ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non professionnelle ou d'une utilisation qui n'est pas conforme à la réglementation comme spécifié dans ce manuel.
- Après un accident, vérifiez vos 7leagueboot pour tout type de dégâts - ils doivent être réparés (uniquement par des revendeurs autorisés) avant toute utilisation !
- Nous déclinons toute responsabilité si des pièces étrangères supplémentaires à ceux du produit a été livré avec ont été ajoutées sauf si ces pièces sont fabriquées par Future Tech et approuvé pour une utilisation avec le produit 7leagueboot. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages causés par un assemblage non professionnel et l'installation des pièces précédemment mentionnées.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée si la réclamation concerne des pièces qui ont été soumis à l'usure (comme les ressorts, roulements, tampons) ou tout autre dommage découlant de l'usure ou dommage accidentel.
- En aucun cas, Future Tech Stiksl Handels KG ou tout revendeur Future Tech sera responsable en vertu de cette garantie ou autrement de tout dommage spécial, indirect, secondaire ou consécutif de toute nature découlant de toute utilisation ou l'impossibilité d'utiliser cet équipement.

1.3. Utiliser selon les directives

Modèles Thero:

Pour un utilisateur entre 6 à 9 ans avec un poids entre 20-40 kg

Pour un utilisateur entre 9 à 12 ans avec un poids entre 30-50 kg

Modèle Raptor:

Pour un utilisateur à partir de 12 ans avec un poids entre 50-70 kg

Modèle T-Rex:

Pour un utilisateur avec un poids entre 70-90 kg

Modèle T-Rex Énergie:

Pour un utilisateur avec un poids entre 80-100 kg

Modèle S-Rex:

Pour un utilisateur avec un poids entre 90-120 kg

Ces modèles sont, en raison de leur objet et design, destinés à être utilisés sur des bases solides et les surfaces asphaltées. Il n'y a aucune responsabilité acceptée pour tout autre usage et les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'abus.

2. Description technique

Modèles: **Raptor, T-Rex, S-Rex**

- 1) Fixations chaussures
- 2) Fixation genou (type arceau)
- 3) Repose pied
- 4) Tampon
- 5) Ressort

Model: **Thero**

- 1) Fixations jambe
- 2) Fixations chaussures
- 3) Repose pied
- 4) Tampon
- 5) Ressort



3. Comment Utiliser vos 7leagueboot

3.1. Où aller sauter

- Vous devez sauter sur la plaine, les surfaces sèches qui offrent une bonne adhérence.
- Aller dans un grand espace ouvert et sûr pour prévenir trébuchant sur tout type d'obstacles (véhicules en stationnement, poubelles, etc.).

Zones interdites pour le saut :

- Lieux avec des surfaces douces (par exemple l'herbe) parce que la réaction des 7leagueboot peut être complètement différente sur une surface molle (risque de glissement). Il ya un risque accru de la perte de son équilibre favorisant ainsi les conditions pour qu'un accident se produise.
- Pistes, les ruelles, et les escaliers.
- Toutes les régions ne correspondant pas aux critères énoncés au paragraphe 3.1.

3.2 Préparation

Nous recommandons le port de vêtements de sport et des chaussures confortables. NE PAS porter des sandales, nu-pieds, ou des chaussures souples car les fixations chaussures va les écraser et les déformer.

Il faut toujours porter un ensemble d'équipements de protection - les poignets, les genoux et les coudes, et ne pas sous-estimer l'importance d'un casque. Les fractures se réparent mais des dommages au cerveau sont souvent permanents !

Préparation du 7leagueboot

La position de la barre de genou doit être toujours 2cm au-dessous de la rotule (image 3.22). Dévisser les 2 vis Allen (image 3.21) ainsi que les 2 écrous derrière mais pas les vis Allen devant - vous êtes maintenant en mesure de relever ou d'abaisser la barre de genou dans la bonne position - puis serrer les boulons. Cette description convient aux modèles adultes. Il ne s'applique pas au modèle Thero. Avant de mettre le 7leagueboot s'assurer que les boulons de fixation de la barre de genou sont bien serrés.

Image 3.22




Image 3.21

3.3 Trucs et Astuces

Comment mettre le 7leagueboot :

- Trouvez une position pour s'asseoir (75-90 cm du sol est idéal).
- Mettez le 7leagueboot et filez la lanière derrière le mollet dans les deux anneaux de blocage, puis de nouveau sous le premier anneau et tirez fermement pour la verrouiller. Une fois serrée, la lanière doit être passé dans le clip en plastique noir et verrouillée à nouveau. Ce clip est prévu pour ranger la sangle et ne doit pas être utilisé pour le serrer avec.
ATTENTION: ne jamais essayer de serrer la sangle une fois qu'il est dans le clip noir qui se traduira par la rupture du clip.



L'étape suivante consiste à attacher les fixations de la chaussure. Celles-ci devraient être à l'extérieur de vos pieds. Vous remarquerez que le repose pied est effilée à la forme de votre pied afin que votre gros orteil est toujours à l'extrémité de la plate-forme. Portez le 7 Leagueboot de cette façon et les fixations seront naturellement à l'extérieur. Si vous faites l'erreur de les porter à l'intérieur, vous risquez d'accrocher les boucles ensemble qui pourrait vous faire tomber, ou, pire encore, provoquer une à s'ouvrir !

Le levier métallique de la boucle permettra de serrer le mécanisme alors que le levier en plastique noir est utilisé pour vous libérer de la fixation. Bien serrer les sangles au niveau de la cheville afin que votre talon ne peut pas soulever.

Essayez d'éviter de trop serrer les sangles car cela peut causer de la douleur ainsi que des dommages au mécanisme lui-même. Maintenant, répétez les étapes précédemment pour mettre l'autre 7 Leagueboot.



Vos premiers pas :

1. Pour se tenir debout, soit demander à quelqu'un de prendre vos mains et vous tirez vers le haut ou, appuyez sur vos mains en appliquant une pression à vos pieds. Vous pouvez toujours vous lever facilement si vous êtes assis à environ 75cm du sol. D'autre part, si vous commencez à partir d'une chaise normale, vous verrez qu'il est presque impossible de se lever sans assistance.
2. Lors de la marche, le trot, et la course à pied, il est primordial de lever les genoux (et pas seulement vos pieds) !
3. Assurez-vous que vos pieds sont parallèles - ne pas les transformer en dedans ni en dehors. Marcher comme un canard obligera un ressort d'accrocher l'autre. En dehors d'endommager les manches de protection en plastique jaune, une chute est presque garantie. Impossible si vous promenez avec vos pieds parallèles.
4. Gardez le dos droit et regardez devant vous. Essayez de ne pas regarder vos pieds, car cela vous mettra dans une position penché et par conséquent, déséquilibré. Ciblez un point devant vous et garder un œil sur lui jusqu'à vous l'avez atteint.
5. Il faut croire vous êtes déjà capable de le faire. Le mouvement est très similaire à la marche normale ou de courir. La seule différence étant que vous placez votre poids sur vos talons et jamais sur vos orteils. Plus vous êtes détendu, plus il est facile !
6. Conservez la partie supérieure de votre corps détendu. Déplacer activement comme au footing.
7. Demandez à un ami de vous conduire par la main pour vos premiers pas (il peut prendre quelques minutes avant que vous serez autonome). Avoir quelqu'un à côté renforcera votre confiance et vous aidera à trouver rapidement votre équilibre.



Mettez vos protections et votre casque ! Votre ami doit prendre vos mains et les tenir d'une main ferme.



Essayez de marcher sur place. Votre ami doit bouger les mains de façon circulaire afin de tester votre équilibre. Toujours garder les parties supérieures du corps droit et lever les genoux !



Gardez votre main sur l'épaule gauche de votre ami pendant il soutient votre dos avec sa main gauche. Sa main droite tient la main gauche (similaire à la valse). Maintenant vous êtes prêt à faire vos premiers pas.



Votre ami tient vos mains à la fois et vous commencez à sauter à pieds joints. Tenez-vous droit avec les genoux légèrement fléchis. Vous ne devriez pas être dans une position penchée.

Note: l'action de sauter entraîne le cerveau à comprendre la réaction des ressorts quand la pression soit appliquée. Entre quelques secondes, ça renforcera la confiance sans que vous ayez à faire quelque chose de spécial.

Tout en tenant les mains de votre ami, pendant 10 à 15 secondes, essayez de sauter à cloches pieds.

En conséquence, votre équilibre devrait être amélioré dès que vous avez cessé de sauter.



Maintenant, essayez de marcher. Si vous vous sentez plus à l'aise et votre sens de l'équilibre s'est amélioré, lâchez la main de votre ami tout en gardant une main sur son épaule. Détendez-vous et vous serez rapidement autonome.

ATTENTION ! Il est extrêmement important que vous répéter ces leçons jusqu'à ce que vous ayez la confiance totale et capable de marcher sans aide.

Comment se relever suite à une chute :

D'habitude, un débutant sera dans l'impossibilité de se relever sans d'abord retirer ses échasses. Voilà pourquoi, au début, un ami doit toujours être là pour vous aider. Après une bonne dose de pratique, se relever tout seule sera possible. Peut-être la méthode la plus simple est si vous agenouiller sur une jambe, en gardant l'autre jambe derrière vous et avec une main sur le genou de la jambe avant, appliquer votre poids sur ce genou et vous faire monter tout en faisant glisser le pied arrière jusqu'au vous êtes debout.

Comment enlever vos 7leagueboot :

- Trouvez une position pour s'asseoir (75-90 cm du sol est idéal).
- Soulevez le levier en plastique noir sur les boucles pour vous libérer.
- Relâchez la lanière derrière le genou et enlever le 7leagueboot.
- Répétez cette procédure pour l'autre 7leagueboot.



Vos échasses sont équipées avec des fixations chaussures PRO ?

C'est exactement la même procédure que celle citée dessus sauf qu'on ne sert pas du pouce pour soulever le levier de relâchement. Par contre, les fixations PRO sont réglables des deux cotés.



4. Entretien

- Tout dommage doit être réparé avant d'utiliser les 7leagueboot de nouveau.
- Les dommages doivent être immédiatement signalés à votre revendeur autorisé 7leagueboot.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un revendeur autorisé 7leagueboot.
- Toujours utiliser un chiffon sec pour les nettoyer.
- Avant chaque sortie, vérifier les dommages aux ressorts.
- Vérifiez que tous les écrous et boulons sont serrés correctement et ne se sont pas défaits lors de l'utilisation.
- Ne pas utiliser des outils tranchants avec les ressorts.
- Ne pas lubrifier les composants du 7leagueboot, en particulier les ressorts, pièces en caoutchouc, et roulements. Si vous entendez un couinement vous pouvez lubrifier la zone incriminée avec de la graisse graphitée.
- Ne changer jamais la position des raidisseurs !



5. Termes de la Garantie

La garantie s'applique uniquement à l'acheteur original. Il n'est pas transférable et dure un an après la date d'achat. La garantie couvre des défauts de fabrication attribuée à du matériel ou de la main d'œuvre qui se produisent pendant la période de garantie. Votre revendeur 7leagueboot sera, à sa discrétion, réparer ou remplacer les composants défectueux. La garantie couvre les défauts de fabrication du produit dans son état d'origine et comme emballé par Future Tech. La garantie n'est valable que dans des conditions d'une utilisation normale du produit tel que décrit dans ce manuel et à condition que les instructions pour l'installation, l'entretien et l'utilisation ont été respectées. Ni le fabricant ni le revendeur ne sont responsables des défauts dus à des raisons indépendantes de leur volonté. Les activités d'entretien comme le nettoyage, la vérification des boulons, etc. ne font pas partie de cette garantie.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées :

- si le dommage a été causé par un usage abusif ou l'usage qui n'est pas conforme à la réglementation dans ce manuel.
- si le produit a été soumis à des dommages causés par des soins non professionnels ou insuffisantes, ou de réparation, la modification ou changement de pièces non effectués par les revendeurs autorisés.
- si la réclamation concerne des pièces qui ont été soumis à l'usure (semelle en caoutchouc, ressorts, roulements) ou des dommages qui résultent de l'usure.

Comment faire une demande de garantie :

Les erreurs de fabrication doivent être signalées dans la période de garantie spécifiée. La demande doit être présentée par écrit avec photographies à l'appui. Toutes les réclamations seront examinées et leur exactitude vérifié. Nous allons approuver une demande de garantie une fois que nous avons établi qu'il est conforme aux conditions précédemment mentionnées dans ce manuel.



Le 7leagueboot a été fabriqué pour le compte de

Future Tech Stiksl Handels KG

Straßgangerstraße 120a

8052 Graz, Austria

www.7league.com

info@7meilenstiefel.com

Protégé par le droit d'un brevet allemand et américain

Copyright of Future Tech Stiksl Handels KG



Le contenu de ce manuel est protégé par le droit d'auteur de Future Tech Stiksl Handels KG. Il est strictement interdit de reproduire n'importe quelle partie de ce manuel sans l'autorisation écrite de Future Tech.
7meilenstiefel / 7leagueboot est une marque déposée de Future Tech Stiksl Handels KG.

www.7leagueboot.fr